4A △

BATHROOM**RADIO**

GB **Bathroom Radio**
Operating instructions

PL **Radyjko łazienkowe**
Instrukcja obsługi

HU **Fürdőszobai rádió**
Használati utasítás

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 ·
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2170-04/08-V2

KH 2170

INDEX PAGE

Intended use	2
Items supplied	2
Technical Data	3
Description of the appliance	3
Safety instructions	4
Inserting the batteries	5
Placement	5
Reception mode	6
Cleaning and storage	6
Maintenance	6
Disposal	7
Importer	7
Warranty and Service	8

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass this booklet on to whoever might acquire the appliance at a later date.

BATHROOM RADIO KH 2170

Intended use

This appliance is spraywater protected (IPX4) – thus, it can be utilised in areas where it may be subject to being sprayed/splashed with water, e.g. bath and washrooms, in domestic households.
This appliance is not watertight – it is therefore not intended for utilisation in areas with high humidity or where it could come into direct contact with water e.g. in the very close vicinity of a shower or bath, for use outdoors and in commercial or industrial applications.

Items supplied

1 x Appliance
2 x Suction discs
1 x Operating instruction

- Check to ensure that the appliance is undamaged, all component parts are present and that packaging remnants are removed from it.

Technical Data

Reception range FM:	87.5 - 108 MHz
Reception range AM:	530 – 1600 KHz
Output level:	ca. 280 mW
Batteries:	3 x 1.5 V Type AAA/Micro
Dimensions (LxWxH):	120 x 85 x 40 mm
Weight :	100 g
Spray water protected:	IPX4

CE Conformity

This device has been tested and approved regarding conformance with the fundamental requirements and other relevent regulations of the EMV directive 2004/108/EC.

Description of the appliance

❶ Tuning regulator
❷ On/Off switch, volume regulator
❸ Suspension eyelet
❹ Suction disc
❺ Mounting holes for suction discs
❻ Selector switch “AM” / “FM”
❼ Battery compartment
❽ Battery compartment closure

⚠ Safety instructions

- If you do not intend to use the appliance for an extended period, remove the batteries – batteries can discharge themselves and then leak.
- Should the batteries leak: Clean the battery compartment with a dry cloth whilst wearing protective gloves. Use ONLY the type of battery detailed in the Technical Data as replacements for discharged batteries.
- Always exchange all batteries at the same time. Always use batteries of the same type as replacements.
- Keep batteries and cells away from small children. Should a battery be swallowed, seek medical attention IMMEDIATELY, as life is at risk.
- Check to ensure that the appliance is in a serviceable condition before taking it into use. Should there be visible damage to the appliance, do not take it into use.
- Do not attempt to recharge batteries. Risk of explosion!
- Ensure that sources of direct heat (e.g. heating, sunlight) cannot have an effect on the appliance.
- Do not allow liquids to permeate into the appliance, do not submerse it in water. Avoid also a possible penetration by foreign objects.

Inserting the batteries

- Turn the battery compartment closure ❽ to the position “OPEN” and open the battery compartment ❼.
- Insert the batteries, 3 x 1.5V Type AAA/Micro, into the battery compartment ❼. Ensure the polarities are correct, as shown in the illustration. Close the battery compartment. The appliance is now ready for use.
- When the batteries are exhausted, always replace all of them at the same time. For replacements, use ONLY the type of battery detailed in the Technical Data. In this regard, also take note of the notices contained in the section “Disposal”.

Placement

- You can place the appliance on a hook or suspend it with a cord – for this, the suspension eyelet ❸ is available for use.
- With the two supplied suction discs ❹ you can also attach the appliance to smooth surfaces such as tiles or mirrors. To do this, insert the two suction discs ❹ into the mounting holes ❺ at the rear of the appliance and then slide them outwards, resp. to the sides. Then press the appliance with the suction discs against the smooth surface. Select a location where, should the suction discs loosen themselves, the appliance will not fall into water and also where it will not be seriously damaged by the fall.

Reception mode

a) Switching the appliance on/off, sound volume

- To switch the appliance on, turn the volume regulator ❷ from the position "OFF" to the right. With this you can also regulate the sound volume.
- To switch the appliance off, turn the volume regulator ❷ all the way to the left until it is again in the position "OFF" (Click).

b) Adjusting the reception

- Select the reception range AM or FM by placing the selector switch ❻ into the appropriate position.
- Then search for the desired radio station by slowly turning the tuning regulator ❶ until you have clear reception. From the lettering above the tuning regulator ❶ you can read off the currently tuned frequency – for "FM" in the unit "MHz" (Megahertz) and, for "AM" in the unit "kHz" (Kilohertz), this is then be multiplied by 10.

Cleaning and storage

- Clean the appliance with a dry or lightly moistened cloth only. To avoid potential damage to the surfaces, do not use any detergents or abrasive cleaning agents.
- If you do not intend to use the appliance for longer than a year, remove the batteries. Store the appliance in a dry location.

Maintenance

- NEVER open any of the coverings on the appliance. Arrange for the appliance to be repaired by specialists only. The appliance is maintenance-free. In the event of malfunction or apparent damage, make contact with Customer Services.

Disposal

Disposing of the appliance

Do not, under any circumstances, dispose of the appliance with household waste. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. This appliance is subject to the European Guidelines 2002/96/EC. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Disposal of batteries/accumulators

Used batteries/rechargeable batteries may not be disposed of in household waste. Every consumer is legally obliged to dispose of batteries at a collection site of his community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Disposal of packaging

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Warranty and Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. Should you have grounds for complaint, despite our high quality standards, please contact our Service Hotline.
In the event that the processing of your complaint is not possible by telephone, you will receive

- a processing number (RMA number) as well as
- an address to which you can send your product for warranty processing.

In the event of a mail despatch, please enclose a copy of the purchase receipt (sales slip). The appliance must be securely packed and the RMA number clearly visible. Products sent in without an RMA number cannot be processed.

Note:

The warranty provisions cover only material or factory defects.
The warranty is not valid;

- *worn out parts*
- *for damages to breakable parts such as switches and batteries.*

The appliance is intended for domestic use only, NOT for commercial purposes. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or modifications not carried out by one of our authorised sales and service outlets, the warranty will be considered void.
Your statutory warranty claims are not restricted by this warranty.

Fill in this section and submit it with the appliance!

Warranty

BATH RADIO KH 2170

In order to obtain a cost free repair procedure, please get in touch with our Service Hotline. Make sure you have your receipt handy.

Sender, please write clearly:

Last name

First name

Street

Postcode/Place

Country

Telephone

Date/Signature

GB **DES Ltd**
Tel.: 0870/787-6177
Fax: 0870/787-6168
e-mail: support.uk@kompernass.com

IE **Irish Connection**
Tel: 00353 (0) 87 99 62 077
Fax: 00353 18398056
e-mail: support.ie@kompernass.com

www.mysilvercrest.de

Description of fault:

SPIS TREŚCI STRONA

Przeznaczenie	12
Zakres dostawy	12
Dane techniczne	13
Opis urządzania	13
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	14
Wkładanie baterii	15
Ustawianie	15
Odbiór	16
Czyszczenie i przechowywanie	16
Konserwacja	16
Utylizacja	17
Importer	17
Gwarancja i serwis	18

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję.

RADYJKO ŁAZIENKOWE KH 2170

Przeznaczenie

Urządzenie posiada ochronę przez pryskającą wodą (IPX4), dzięki czemu można używać je w gospodarstwie domowym w miejscach, w których występuje możliwość przypadkowego spryskania wodą jak np. łazienka. Urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego nie jest przeznaczone do używania w miejscach o wysokiej wilgotności powietrza lub w miejscach, w których może dojść do bezpośredniego kontaktu z wodą np. w pobliżu prysznica lub wanny. Ponadto urządzenie nie jest przeznaczone do używania na wolnym powietrzu ani w zastosowaniach przemysłowych ani w rzemiośle.

Zakres dostawy

1 urządzenie
2 przyssawki
1 instrukcja obsługi

- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy nie pozostały nigdzie elementy opakowania.

Dane techniczne

Zakres odbioru FM:	87,5 - 108 MHz
Zakres odbioru AM:	od 530 do 1600 kHz
Moc wyjściowa:	około 280 mW
Baterie:	3 x 1,5 V typu AAA/Micro
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	120 x 85 x 40 mm
Masa:	100 g
Ochrona przed rozpryskami wody:	IPX4

Deklaracja zgodności CE

Urządzenie zostało przetestowane i posiada dopuszczenie w zakresie podstawowych wymagań i innych obowiązujących przepisów dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Opis urządzania

1. Pokrętło strojenia
2. Przełącznik, regulator głośności
3. Otwór do zawieszania
4. Przyssawka
5. Otwory na przyssawki
6. Przełącznik zakresu "AM" / "FM"
7. Komora na baterie
8. Zamknięcie komory na baterie

⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu urządzenia zawsze wyjmuj baterie – baterie mogłyby się rozładować i wylać.
- W wypadku wylania baterii: załóż rękawiczki ochronne i wyczyść komorę na baterie suchą szmatką. Używaj zawsze nowych baterii takiego samego typu, jak podano w danych technicznych.
- Zużyte baterie zawsze wymieniaj w komplecie. Używaj zawsze baterii tego samego typu.
- Baterie i akumulatory trzymaj zawsze z dala od dzieci. W razie przypadkowego połknięcia baterii natychmiast wezwij pomoc lekarską, niebezpieczeństwo utraty życia.
- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź stan urządzenia. W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń, urządzenia nie można dalej używać.
- Nigdy nie próbuj ponownie ładować wyczerpanych baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (np. grzejniki, promienie słoneczne).
- Nie dopuszczaj do przedostania się wody do wnętrza urządzenia; nie zanurzaj urządzenia do wody. Nie dopuszczaj do przedostania się ciał obcych do wnętrza urządzenia.

Wkładanie baterii

- Obróć zamknięcie komory na baterie ❽ w położenie “OPEN” i otwórz komorę na baterie ❼.
- Włóż do komory na baterie ❼ 3 baterie typu AAA/Micro 1,5V. Sprawdź, czy zachowana jest biegunowość baterii (patrz rysunek). Zamknij ponownie komorę na baterie. Urządzenie jest w tym momencie gotowe do pracy.
- Gdy baterie będą już słabe, wymieniaj na raz wszystkie baterie. Używaj wyłącznie takich baterii, jakie podano w danych technicznych. Przestrzegaj w tym zakresie także instrukcji podanych w części „Utylizacja”.

Ustawianie

- Urządzenie można zawiesić na haczyku lub za pomocą szpagatu wykorzystując do tego otwór do zawieszania ❸.
- Za pomocą załączonych przyssawek ❹ urządzenie można również przymocować na gładkiej powierzchni jak np. płytki, lustro. W tym celu obie przyssawki ❹ należy włożyć do otworów ❺ z tyłu urządzenia i następnie przesunąć przyssawki na zewnątrz. Następnie dociśnij urządzenie z włożonymi przyssawkami do gładkiej powierzchni. Wybierz takie miejsce, aby w razie odklejena się przyssawek urządzenie nie mogło wpaść do wody oraz uniknąć znacznych uszkodzeń w takiej sytuacji.

Odbiór

a) Włączenie / wyłączenie urządzenia, głośność

- Aby włączyć urządzenie, obróć regulator głośności ❷ z położenia wyjściowego "OFF" w prawą stronę. Tym pokrętłem możesz również ustawiać głośność.
- Aby wyłączyć urządzenie, obróć regulator głośności ❷ całkowicie w lewą stronę aż do położenia wyjściowego "OFF" (rozlegnie się kliknięcie).

b) Ustawienie odbioru

- Wybierz zakres odbioru AM lub FM, ustawiając przełacznik zakresu ❻ w odpowiednie położenie.
- Następnie obracając powoli pokrętłem do strojenia ❶ ustaw wybraną stację radiową. Dzięki oznaczenio na pokrętle strojenia ❶ można odczytać aktualną częstotliwość: w zakresie "FM" określoną w megahercach (MHz), a w zakresie "AM" określoną w kilohercach (kHz) pomnożoną przez 10.

Czyszczenie i przechowywanie

- Urządzenie czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną szmatką. By nie uszkodzić powierzchni, nigdy nie stosuj do czyszczenia środków szorujących ani czyszczących.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie zamierzasz z niego korzystać przez okres dłuższy niż rok. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu.

Konserwacja

- Nigdy nie otwieraj żadnych części urządzenia. Wszelkie naprawy powierzaj wykwalifikowanemu serwisowi. Urządzenie jest bezobsługowe. W wypadku błędnego działania urządzenia lub wykrycia uszkodzenia należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do normalnych śmieci domowych. Urządzenie usuwać poprzez odpowiednie zakłady utylizacji odpadów lub komunalne oczyszczalnie ścieków. Niniejszy produkt podlega dyrektywie 2002/96/WE. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji Należy skontaktować się z najbliższym zakładem utylizacji.

Usuwanie baterii/akumulatorków

Baterii lub akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddania zużytych baterii/akumulatorów w punkcie zbiorczym swojej gminy lub dzielnicy, ewentualnie do ich oddania sprzedawcy. Celem tego obowiązku jest ekologiczna utylizacja baterii lub akumulatorów. Baterie/akumulatorki należy oddawać tylko w rozładowanym stanie.

Utylizacja opakowania

Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

Importer

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Jeśli mimo starań producenta o przestrzeganie jak najwyższych standardów jakości zaistnieje jakikolwiek powód do reklamacji, prosimy o kontakt z infolinią serwisu.
Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe drogą telefoniczną, pracownik infolinii poda:

- numer reklamacji (numer RMA) oraz
- adres, na który można odesłać produkt w ramach gwarancji.

W przypadku wysyłania urządzenia proszę dołączyć kopię pokwitowania zakupu (paragonu kasowego). Urządzenie musi być zapakowane w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport i z wyraźnie widocznym numerem RMA. Przesyłki bez numeru RMA nie będą załatwiane.

UWAGA:

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancją nie są objęte

- *części ulegające zużyciu*
- *uszkodzenia delikatnych części, takich jak przełączniki bądź akumulatorki.*

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użyt-kowania w gospodarstwie domowym, a nie do celów przemysłowych. Gwarancja wygasa w razie niew-łaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia, zastosowania przemocy lub w przypadku ingerencji, nie podjętych przez autoryzowaną placówkę serwisową.
Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa ustawowych praw do rękojmi.

Proszę wypełnić tę stronę i dołączyć ją do urządzenia!

Gwarancja

RADIO ŁAZIENKOWE KH 2170

Aby umożliwić bezpłatny przebieg naprawy, skontaktuj się z infolinią. W tym celu należy mieć przygotowany dowód zakupu.

PL Kompernass Service Polska
Tel.: 048 360 91 40
048 360 94 32
Faks: 048 384 65 38
048 369 93 63
e-mail: support.pl@kompernass.com

www.mysilvercrest.de

Proszę wyraźnie wpisać dane nadawcy:

Nazwisko

Imię

Ulica

Kod pocztowy/Miejscowość

Kraj

Telefon

Data / Podpis

Opis usterki:

TARTALOMJEGYZÉK OLDAL

Rendeltetés	22
Tartozékok	22
Mıszaki adatok	23
A készülék leírása	23
Biztonsági utasítás	24
Elemek behelyezése	25
Felállítás	25
Vételi üzemmód	26
Tisztítás és tárolás	26
Karbantartás	26
Ártalmatlanítás	27
Forgalmazza	27
Garancia és szerviz	28

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg arra az esetre, ha később kérdései merülnének fel. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is.

FÜRDŐSZOBAI RÁDIÓ KH 2170

Rendeltetés

A készülék fröccsenésálló (IPX4), ezért használható olyan területen, ahol esetenként víz fröccsenhet rá, pl. fürdőszobában vagy mosóhelyiségekben magánháztartásban.
A készülék nem vízálló, ezért nem javallott nagy páratartalmú helyiségekben használni vagy ahol közvetlenül érintkezhet vízzel, pl. a zuhanyzó vagy kád közelében. Nem szabad a szabadban, vagy ipari és kereskedelmi célokra használni.

Tartozékok

1 db készülék
2 db tapadókorong
1 db használati útmutató

- Ellenőrizze a készülék sértetlenségét és azt, hogy a csomagolás minden részét eltávolította-e a termékről.

Műszaki adatok

FM vételi tartomány:	87,5 - 108 MHz
AM vételi tartomány:	530 - 1600 kHz
Kimeneti teljesítmény:	kb. 280 mW
Elemek:	3 db 1,5 V "AAA" típusú/ceruzaelem
Méretek: (HxSZxM):	120 x 85 x 40 mm
Súly:	100 g
Fröccsenésálló:	IPX4

CE megfelelőség

A készülék az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelv alapvető elvárásaival és más idevonatkozó előírásokkal megegyezve került bevizsgálása és engedélyezésre.

A készülék leírása

❶ behangolásszabályozó
❷ kapcsoló, hangerőszabályozó
❸ akasztó
❹ tapadókorong
❺ rögzítőlyuk a tapadókorongokhoz
❻ "AM" / "FM" választókapcsoló
❼ elemrekesz
❽ elemrekesz zár

⚠ Biztonsági utasítás

- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket - az elemek kisülhetnek és kifolyhatnak.
- Ha kifolyna az elemsav: vegyen fel védőkesztyűt és száraz kendővel tisztítsa meg az elemrekeszt. Mindig a műszaki adatoknak megfelelő, új típusú elemeket használjon.
- Minden elemet egyszerre cseréljen ki. Mindig azonos típusú elemeket tegyen be.
- Az elemeket és akkukat gyermekektől elzárva kell tartani. Azonnal hívjon orvosi segítséget, ha valaki lenyelt egy elemet, mert életveszélyes helyzet áll fenn.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a termék kifogástalan minőségét. Ha sérülést fedez fel a készüléken, nem szabad tovább használni.
- Ne próbálja meg újra feltölteni az elemeket. Robbanásveszély!
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen közvetlen hőforrás hatással a készülékre (pl. fűtés, napsugárzás).
- Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe és ne merítse víz alá. Kerüljük az idegen testek behatolását is!

Elemek behelyezése

- Fordítsa el az elemrekesz zárját ❽ "OPEN" helyzetbe és nyissa ki az elemrekeszt ❼.
- Helyezzen be az elemrekeszbe ❼ 3 db 1,5V típusú AAA ceruzaelemet. Ügyeljen a képen látható polaritásra. Csukja be az elemrekeszt! A készülék ezzel üzemkész.
- Ha az elemek gyengülnek, mindet egyszerre cserélje ki.
  Csak a Műszaki adatokban leírtaknak megfelelő elemeket használjon.
  Vegye figyelembe az "Ártalmatlanítás" alatt leírtakat is.

Felállítás

- A készüléket akasztóra vagy madzagra lehet akasztani, erre való az akasztólyuk ❸.
- A készüléket a csomagban található két tapadókoronggal ❹ sima felületre is, mint például csempére vagy fürdőszobai tükörre is rögzíteni lehet. Ehhez dugja mindkét tapadókorongot ❹ hátul a készülék rögzítőlyukaiba ❺ és tolja őket kívülre. Ezután nyomja a készüléket a tapadókorongokkal egy sima felületre. Olyan helyet válasszon, melyen a készülék nem eshet vízbe és akkor sem történik baja, ha leesne a tapadókorongok kilazulása miatt.

Vételi üzemmód

a) A készülék ki- és bekapcsolása, hangerő

- A készülék bekapcsolásához fordítsa el a hangerőszabályzó gombot ❷ "OFF" helyzetből jobbra. Ezzel beállítható a hangerő.
- A készülék kikapcsolásához fordítsa el a hangerőszabályozó gombot ❷ egészen balra, amíg az "OFF" helyzetbe nem kattant be.

b) A vétel beállítása

- Válassza ki az AM vagy FM vételi tartományt a választókapcsoló ❻ megfelelő helyzetbe történő állításával.
- A hangolószabályozó lassú elfordításával ❶ keressen egy rádióadót, melyet tisztán lehet fogni. A hangolószabályozó ❶ felett lévő feliraton láthatja az éppen beállított frekvenciát – az"FM"-hez "MHz" (Megahertz) és "AM"-nél "kHz" (Kilohertz) mértékegységben 10-zel megszorozva.

Tisztítás és tárolás

- A terméket csak száraz vagy kissé benedvesített kendővel tisztítsa meg. Ne használjon súroló- vagy tisztítószert, nehogy megsérüljön a készülék felülete.
- Ha egy évnél hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Tárolja a készüléket száraz helyen.

Karbantartás

- Ne nyisson fel a készüléken semmilyen részt. Szerelési munkálatokat csak szakemberrel végeztessen. A készüléket nem kell karbantartani. Ha hibás működést tapasztalna, vagy sérülést fedezne fel a készüléken, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

Ártalmatlanítás

A készülék ártalmatlanítása

Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél tudja kidobni. A termékre az 2002/96/EK irányelv vonatkozik. Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.

Az elemek/akkuk ártalmatlanítása

Az elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az elemeket és akkukat városa ill. városrésze gyűjtőhelyén vagy a kereskedelemben leadni. Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő ártalmatlanításra kerülhessenek. Az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adják le.

A csomagolás ártalmatlanítása

Valamennyi csomagolóanyagot juttasson el a környezetbarát hulladékhasznosítóhoz.

Forgalmazza

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Garancia és szerviz

A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dá-tumától számítva. Amennyiben szigorú minőségi előírásaink ellenére a készülék reklamációjára lenne oka, kérjük, hívja fel a szerviz forródrótot.
Ott

- munkaszámot (RMA-számot) valamint
- egy címet kap, ahova a terméket a garancia érvényesítésére beküldheti.

Kérjük, hogy beküldés esetén mellékelje a vásárlási bizonylat (pénztári blokk) másolatát. A készüléket szállítás szempontjából biztonságosan kell becsomagolni és az RMA számot jól láthatóan kell feltüntetni. Az RMA-szám nélkül beküldött készülékek nem kerülnek feldolgozásra.

Tudnivaló:

A garancia csak az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik.
A garancia nem vonatkozik

- *a kopó alkatrészekre*
- *a törékeny alkatrészek, pl. kapcsolók vagy akkuk sérüléseire.*

A termék kizárólag magánhasználatra, nem kereskedelmi használatra készült. A garancia visszaélésszerű és szakszerűtlen használat, erőszak alkalmazása és olyan behatolás esetén elévül, amelyet nem az engedélyezett szervizirodánk végez el.
Törvényes szavatossági igényeit ez a garancia nem korlátozza.

Ezt a részt töltse ki teljesen és mellékelje a készülékhez!

Garancia

FÜRDŐSZOBAI RÁDIÓ KH 2170

Az ingyenes javítás érdekében kérjük lépjen kapcsolatba a szerviz forródóttal. A garancia érvényesítéséhez őrizze meg a számlát.

Kérjük a feladót olvashatóan írja be:

Vezetéknév

Keresztnév

Utca

Irányítószám/hely

Ország

Telefon

Dátum/aláírás

HU Hornos kft.
H - 2600 Vác
Zrínyi utca 39.
Telefon +36 27 999 350
Telefax +36 27 317 212
e-mail: support.hu@kompernass.com

www.mysilvercrest.de

A hiba leírása: